

Ponuda

RUNHORSE J2P

TD FERUM DOO Šid

Broj ponude 16/23

Datum kreiranja 25.08.2023

Specifikacije vozila

Godina proizvodnje 2023

Disk kočnice

Klima uređaj

Dimenzije 3600*1345*1765

Maksimalna brzina 52 km/h

Kilomtraža sa jednim punjenjem 90km (slabija verzija), 170 km (13 kwh baterija)

Kapacitet 1 osoba

Masa vozila 537kg

Nosivost 400kg

Dimenzije transportne kutije 1630*1064*1050

Motor 60V 4000KW

Baterija litijumska 105A h i 206 A h (doplata + 1.950 eura)

Punjac brzi pametni

Vreme punjena 2-3 h

Kućno punjene (220V)

3000 punjenja baterije bez opadanja kapaciteta ispod 80 %

Kočnice disk na svim točkovima

Suspenzija prednja McPherson Independent Suspension zadnja Spiral

Spring Integral Suspension

Gume prednje 135/70-12 zadnje 145/70-12

Felne aluminijumske

Multimedija MP4

Zadnja parking kamera

Centralno zaključavanje

Grejanje 60v 800W

Paljenje na dugme

Električni podizači prozora

Kožna sedišta sa pojasom

3 tipa vozila, kutija, arnjevi i hladnjača

Hladnjača do -5 stepeni (doplata + 1.000 eura)

Hladnjača do -18 stepeni (doplata + 1.100 eura)

Slike





Način plaćanja

1. 50% cene uplata po porudzbini, 50% po isporuci
2. Lizing
3. Kredit

Cena vozila

12,700 eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS (cena sa PDV-om)

500 eura subvencija od strane Republike Srbije

Finalna cena uz subvenciju : **12,200 eura**

Popust na količinu

Rok isporuke

40 dana

Garancija

Garancija 2 godine na vozilo i bateriju

Odaziv 48 sati

Uputstvo za napajanje vozila

Priključni, crni kabl ima dva različita utikača.

Jedan (šuko) priključuje se na običnu utičnicu, drugi (okrugli, sa tri rupe), koji se priključuje u vozilo

(utičica ili sklopka je sa leve strane vozila, odmah ispod vrata). Ako je kojim slučajem priključni kabl kratak i morate dodati produžni, isti mora biti prečnika 1,5 mm², što znači kabl 3 x 1,5mm² do 10 metara dužine.

Na displeju vam iskazuje procenat napunjene baterije.

Uputstvo za puštanje u pogon vozila

Daljinac mora biti u vozilu, obavezno pritisnuti taster otključano.

Sa leve donje strane sedišta se nalazi okrugli, zeleni prekidač. Njega izvučete ka napolje. Sa iste strane se nalazi i crveno prekidač 1-0. Njega stisnete u poziciju 1

Sa leve strane upravljača se nalazi okruglo hromirano dugme. Njega pritisnete i pojaviće se led zelene tinjelice oko njega.

Displej će se takođe upaliti i vozilo je spremno za upotrebu.

Papučice kočnice se drži sve dok okruglo dugme ne okrenete u željeni položaj, N neutral, R rikverc i D vožnja u napred. Tada stiskate papučicu gasa.

Obavezno držite povučenu ručnu kočnice, dok je vozilo u N položaju, pošto nema motora i nema kočenja istim, nego ručnom kočnicom.

Slika 1 - kabl za napajanje vozila



Slika 2 - Prekidači za paljenje vozila



Slika 3 - Utičnica na vozilu

Podaci o firmi

TD Ferum Doo Šid, Svetog Save 6/13 22240 Šid

MB: 08240566

PIB: 101416927

Broj računa (Banka Intesa) : 160 - 84004 -70

E-mail: milasinovicdusan@gmail.com, maratenci70@gmail.com

Kontakti 063 11 70 781, 063 523 781